

СХЕМА СБОРКИ ПРИСТЕННОГО СЛЕЛЛАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОЛКАМИ

В квадратных скобках указан порядок сборки

Кронштейн [10]

Вставляется в отверстия стоек крючками вниз на соответствующем уровне (в общую стойку вставляются 2 кронштейна в одни и те же отверстия)

Полка металлическая [11]

Вдевается боковыми выступами в щелевые пазы соответствующих кронштейнов и опускается вниз до упора

Уголок фриза [7]

Прикручивается к внутренней стороне кронштейна фриза винтами 6x14

Фриз [8]

Прикручивается к двум уголкам фриза винтами 6x14

Кронштейн ДСП левый [5]

Прикручивается 2-мя саморезами к задней стенке в соответствующие отверстия крючками вниз

Кронштейн ДСП правый [4]

Прикручивается 2-мя саморезами к задней стенке в соответствующие отверстия крючками вниз

Задняя стенка [6]

Надевается крючками кронштейнов ДСП в отверстия перфорации стоек

Кронштейн фриза [9]

Вставляется крючками вниз в верхние отверстия стоек (в общую стойку вставляется 1 кронштейн)

Стойка [2]

Стягивается с соседней стойкой при помощи траверс, винтов 6x50 и гаек

Ножки [1]

Вкручиваются в нижние отверстия стоек

Траверса [3]

