

СХЕМА СБОРКИ ОСТРОВНОГО СЛЕДЛАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОЛКАМИ

В квадратных скобках указан порядок сборки

Фриз [4]

Вставляется в отверстия верхних траверс до упора в предварительно накрученные гайки М10 и прикручивается гайками М10 снизу

Кронштейн [8]

Вставляется в отверстия стоек крючками вниз на соответствующем уровне (в общую стойку вставляются 2 кронштейна в одни и те же отверстия)

Кронштейн ДСП левый [5]

Прикручивается 2-мя саморезами к задней стенке в соответствующие отверстия крючками вниз

Кронштейн ДСП правый [6]

Прикручивается 2-мя саморезами к задней стенке в соответствующие отверстия крючками вниз

Задняя стенка [7]

Надевается крючками кронштейнов ДСП в отверстия перфорации стоек

Полка металлическая [9]

Вдевается боковыми выступами в щелевые пазы соответствующих кронштейнов и опускается вниз до упора

